



1. * Подбирают при регулировании
2. При проверке электрической прочности изоляции цепей первичного питания временно снять перемычки между контактами K1-K2 и K3-K4 на плате блока БП.

Рисунок М.5 - Блок питания БП ДУС2.087.011 ЭЗ, схема электрическая принципиальная